

Tid for hage vannfall – vegg med vann

Innhold:

Antall	Art.nr	Produkt
1	2200070	70x70x30cm GRP kar 110L
1	SB808	5 watt UV-C lampe
1	50704	Oase 30 cm Vannfall i SS stål
1	57390	Oase Aquarius Uni. Premium 3000 Eco
2	KB173	2M Ø 25mm trykk/sugslange
3	DH135	22-29 ss slangeklemmer
1	SG150	Aquaforte 3 W LED lys

Montering:

Plasser karet der du ønsker å ha vannfallet. Langs ene siden må du bygge en veggkonstruksjon for å bygge inn vannfallet. På ene siden av karet finns det en liten utsparring for overrenning hvis karet fylles med for mye vann, eks ved regnvær. Plasser denne siden slik at vann kan renne bort uten at el-utstyr tar skade.

Vannfall monteres i veggkonstruksjon ved en høyde på maks 60cm (beregnet fra vannoverflate i karet). Plasseres vannfallet høyere trenger man en større pumpe for å oppnå et pent vannbilde.

Pumpe plasseres i karet - dette er den letteste løsningen. Hvis du ønsker å tørrmontere pumpen må det monteres en gjennomføring gjennom karet og pumpen plasseres utenfor, men lavere enn vann nivå.

Bruk slange og slangeklemmer for å koble pumpe til UV-C lampe og UV-C lampe til vannfall. Kapp slangen til passende lengder. Stramme til slangeklemmer slik at overgangene blir tett. NB! UV-C lampe må plasseres tørt. Beste løsningen er å montere den på baksiden av veggkonstruksjonen - under vannfallet, men over vannnivå. UV-C lampe bruker UV-C pære som må skiftes jevnlig (vi anbefaler ny pære hver sesong). Tenk på dette ved montering slik at denne type vedlikehold kan gjøres lett.

Ledlys plasseres der man selv mener det blir pent.

NB! Følg alltid instruksjoner som følger med de enkelte produkter. Er du fortsatt usikker så kontakt oss for videre veiledning.

3 produkter må kobles mot el-uttak (pumpe, UV-C lampe og led-lys). Ikke bruk pumpe eller UV-C lampe uten vanntilførsel. Ledlys kan plasseres under og over vann.