

Dampakke Startsett Medium Fontenedam 2000l

Innhold:

3x4m Fiberduk

3x4m PVC duk eller EPDM duk

Sicce 2,5 Fontenepumpe

1 stk Ledlys

Instruksjoner:

1. Se etter att du har alle produkter i pakken.
2. Grav ut et hull for dammen i hagen. Dybde velger du selv, ut fra forholdet bredde/lengde + 2 x dybde + 2 x kantavslutning. Husk at en del av duken må brukes for å danne kantavslutning tilpasset valgt løsning. Se bilde under (lilla linje er dam-duken)
3. Fiberduk plasseres i gropen før dam-duken. Fiberduken fungerer som beskyttelse.
4. Fyll dammen halvveis med vann før du avslutter dam kanten. Hvis du avslutter kanten før dammen fylles med vann risikerer du at duken strekker seg. Vekten fra vannet gjør at duken føyer seg /fyller tomrom mellom dam-duken og jord.
5. Bygg kanter på en pen måte som vist på alternativer i illustrasjon under, men slik at ytterkanten av dam-duken er litt høyere enn vannivået i dammen.
6. Velg fontenedyse på fontenepumpe og plasser fontene i dammen. Fontenepumpen må stå under vann før strøm kobles på. Fonteneeffekten kan justeres gjennom å skru på ventilen lengst ned på skaftet.
7. Plasser ledlys i dammen eller i hagen ved siden av dammen. Koble på strøm.
8. (Fontenepumpen har en liten filtermatte foran innsuget. Det er lurt å rengjøre dette jevnlig, ellers risikerer man at pumpen går tett).
9. (Denne pakken inkluderer ikke filter. Rengjøring av vannet i dammen skjer enten gjennom å skifte vann, tilføre middel som rengjør vannet, eller gjennom å koble på eksternt filter på fontenepumpen).

